






UWAGA WAŻNE

Instrukcja programowania kontrolera

Ostatnim krokiem po montażu zestawu na rowerze będzie zaprogramowanie sterownika zgodnie z parametrami zestawu jaki posiadasz. Proces zajmuje kilka minut i należy to zrobić zanim rower wyjedzie na pierwsze jazdy testowe.


Krok pierwszy: Ustawienia podstawowe

Włącz wyświetlacz przyciskiem , a następnie przed upływem 5 sekund naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  i .




Możesz zmienić tu ustawienia takie jak prędkość maksymalna (z przedziału 25-72km/h), rozmiar koła czy jednostkę odległości / prędkości (mile lub km).

Krok drugi: Zmiana ustawień

Zmień ustawienia podstawowe używając strzałek  i , zaakceptuj każde z nich przyciskiem .

Możesz wyjść z ustawień podstawowych przytrzymując  przez 2 sekundy lub przejść do kroku trzeciego.

Krok trzeci: Ustawienia zaawansowane "P"

Będąc w ustawieniach podstawowych przejdź pomiędzy ustawieniami za pomocą przycisku  do momentu, aż wszystkie wartości na wyświetlaczu przestaną migać, a następnie przytrzymaj jednocześnie przyciski  i , aż zobaczysz napis "P1" na dole ekranu .
Jesteś w menu ustawień zaawansowanych.

Analogicznie do kroku drugiego wprowadź ustawienia "P" z poniższej tabeli:

	S1100 SuperLight	S1100	S2100/S2100F	S3000
P1	86	46	46	46
P2	1	0	0	0
P3	1	1	1	1
P4	0	0	0	0
P5	15	15	15	15

Gotowe? To już prawie koniec.

Krok czwarty: Ustawienia zaawansowane "C"

Po ustawieniu opcji "P5" zatwierdź ustawienia przyciskiem . Zauważ, że napis na dole przestał migać.

Ponownie przytrzymaj jednocześnie przyciski  i , aż zobaczysz napis "C1" na dole ekranu

Wprowadź ustawienia "C" z poniższej tabeli:


	C1*	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14
S1100 SuperLight	2 / 5*	0	8	0	1	3	1	1	0	n	0	0	0	1
S1100	2 / 5*	0	8	0	10	3	1	1	0	n	0	0	3	1
S2100	2 / 5*	0	8	0	10	3	1	1	0	n	0	0	3	1
S3000	2 / 5	0	8	0	0	3	1	1	0	n	0	0	3	1

*C1 - Rodzaj czujnika PAS: 02 - czujnik na kwadrat, 05 - czujnik uniwersalny/hollowtech

Powyższe ustawienia zostały dobrane tak, aby Twój zestaw Rapid działał w sposób optymalny. Poniżej znajdziesz kilka opcji, które możesz zmieniać wedle uznania.

C4	Działanie manetki: 1 - prędkość maksymalna na manetce 6km/h, 2 - limit główny, 3 - możliwy start na biegu 0
C6	Jasność podświetlenia: od 1 (najciemniejszy) do 5 (najjaśniejszy)
C7	Funkcja rejsu (6km/h): 1 - włączona, 0 - wyłączona
C9	Funkcja ustawienia hasła: 1 - ustawienie hasła, 0 - brak hasła Po ustawieniu na 1 przyciskamy power, potem ustawiamy hasło od 000-999, zatwierdzamy przyciskiem power
C10	Ustawienia fabryczne: N - nie, Y - tak
C13	Siła hamowania: 0 - wyłączona, 1 - najmniejsza, 3 - średnia.... 5 - najmocniejsze

Krok piąty: wyjście z ustawień

Aby zapisać wszystkie wprowadzone ustawienia przytrzymaj przycisk .