

UWAGA WAŻNE

Instrukcja programowania kontrolera w zestawie centralnym Rapid MID250/MID750



ENGLISH VERSION:



<http://rapidebike.com/en/documents/>


Ostatnim krokiem po montażu zestawu na rowerze będzie zaprogramowanie sterownika zgodnie z parametrami zestawu jaki posiadasz. Proces zajmuje kilka minut i należy to zrobić zanim rower wyjedzie na pierwsze jazdy testowe.

Krok pierwszy: wejście w ustawienia


Włącz wyświetlacz przyciskiem  , przytrzymaj przez 3 sekundy jednocześnie przyciski  i  , a następnie **szybko czterokrotnie wciśnij przycisk**  . Przyciskiem tym można również przechodzić do kolejnych ustawień.

Krok drugi: Zmiana ustawień

Zmień ustawienia używając przycisków  oraz  , zaakceptuj każde z nich przyciskiem  , przechodząc do kolejnego ustawienia

1. Wielkość koła (średnica)
2. CC - ilość magnesów (domyślnie 0001 - **zmiana parametru niezalecana**)
3. Jednostka miary
4. Funkcja "prowadzenia" - ograniczenie prędkości do 6km/h po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku  (domyślnie ON)
5. Limit prędkości .. <45km/h
6. A - limit prądu przechodzącego przez silnik (domyślnie 17)
7. EUA (**nie zmieniać**)
8. Ograniczenie prędkości do 25km/h (domyślnie ON)

Krok trzeci: wyjście z ustawień

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień naciśnij ponownie przycisk  aby wrócić do ekranu początkowego.